



Приготовление 1%го рабочего раствора хлорной извести (10л)

Цель: Использовать для дезинфекции помещений, туалетов, предметы ухода, посуды (согласно приказам по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима)

- **Оснащение**
- **Спецодежда – длинный халат, шапочка, фартук из клеенки, перчатки, сменная обувь, респиратор, защитные очки.**
- **Ёмкости для дезрастворов соответствующей маркировкой.**
- **1% осветленный раствор из хлорной извести (маточный)**
- **Мерная посуда с маркировкой ёмкостью 1л. и 10л.(ведро)**
- **Вода 9литр**
- **Деревянная лопатка**

Обязательные условия!

- **Содержание активного хлора должно соответствовать 0,25% в приготовленном растворе;**
- **Раствор применяется после приготовления однократно.**



Растворы хлорной извести:

- 1. Приготовить осветленный раствор хлорной извести: 1кг. сухой хлорной извести в 9литр холодной воды.**
- 2. Отстаивать смесь в течение суток.**
- 3. Слить полученный раствор в темную бутылку, закрытую пробкой (это 10% раствор хлорной извести, который можно хранить 5-7 дней в темном месте).**
- 4. При необходимости готовят рабочий раствор хлорной извести нужной концентрации:**
 - 0,1% -100мл. 10% раствора хлорной извести на 9,9л. воды.*
 - 0,2% - 200мл. 10% раствора хлорной извести на 9,8л. воды.*
 - 0,5% - 500мл. 10% раствора хлорной извести на 9,5л. воды.*
 - 1% - 1000мл. 10% раствора хлорной извести на 9,0л. воды.*
 - 2% - 2л. 10% раствора хлорной извести на 8л. воды.*